

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けてください。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

2. 製品構成



3. スマホ登録方法

- ① アプリをインストールする前に「CEP-Link」導入ガイドの動画をご覧ください。
- ② 下記 QR コードを読み取り、「CEP-Link」インストールページにアクセスします。
- ③ 画面の「インストール」ボタンをタップし、スマホにアプリをインストールします。
- ④ スマホのホーム画面に追加された「CEP-Link」アプリのアイコンをタップし、アプリを起動します。
- ⑤ 「新しいクルマを追加」ボタンをタップし、アプリの指示に従って登録します。



4. 取付方法

CN13をソニックスタートとスマホ対応モジュールに接続します。

CN12やCN11は、オプションを購入された場合に配線し、ソニックスタートに接続します。全ての配線が完了後、最後にCN1を接続してください。

5. スマホ対応モジュールの LED の動作

LED	動作
緑 LED	登録済のスマホが接続している場合に点灯
赤 LED	アンロック中に点灯

両方の条件を満たす場合、両方の LED が点灯します。

動作確認方法

手元に登録済のスマホがある場合

	手 順	正 常	異 常	原因・備考
①	スマホのロックボタンをタップする。	車両がロックされ、サウンドが1回鳴り、ハザードが1回点滅する。	車両がロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
			サウンドが鳴らない。	サイレンの結線不良。
			ハザードが点滅しない。	ハザード接続モジュールの結線不良。
			サウンドが短く3回鳴る。	車両のドアが開いている。 ドア開検知入力線がアースに短絡している。 DIPスイッチ8の設定が違う。
②	スマホのアンロックボタンをタップする。	車両がアンロックされ、サウンドが2回鳴り、ハザードが2回点滅する。	車両がアンロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
③	スマホを持って車両から離れる。	車両がロックされる。	ロックしない。	別のスマホが近くにある。マニュアルモードになっている。感度設定が正しく設定できていない。
④	スマホを持って車両に近づく。	車両がアンロックされる。	アンロックしない。	感度設定が正しく設定できていない。
⑤	【オプション】スマホが近くにある状態でリクエストスイッチを押す。	押す度にロック／アンロックを繰り返す。	反応しない。	リクエストスイッチの結線不良。
⑥	【オプション】リモコンのトランク／スライドドアボタンをタップする。	トランク／スライドドアが開く。	トランク／スライドドアが開かない。	トランク／スライドドア出力線の結線不良。

手元に登録済のスマホがない場合

1. ソニックスタートのCN1を抜き、DIPスイッチ7をOFFにする。
3. CN12を接続する。
4. ソニックスタートのCN1を接続する。

	手 順	正 常	異 常	原因・備考
①	CN12の青線と黄線を短絡する。 (リクエストスイッチを取り付けている場合は、リクエストスイッチを押す。)	車両がロックされ、サウンドが1回鳴り、ハザードが1回点滅する。	車両がロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
			サウンドが鳴らない。	サイレンの結線不良。
			ハザードが点滅しない。	ハザード接続モジュールの結線不良。
			サウンドが短く3回鳴る。	車両のドアが開いている。 ドア開検知入力線がアースに短絡している。 DIPスイッチ8の設定が違う。
②	CN12の青線と黄線を短絡する。 (運転席リクエストスイッチを押す。)	車両がアンロックされ、サウンドが2回鳴り、ハザードが2回点滅する。	車両がアンロックしない。	ドアロック配線検査手順を行う。
③	【オプション】トランクの車両 CN12の青線と黄／黒線を3秒間短絡する。 (トランクのリクエストスイッチを長押しする。)	トランクが開く。	トランクが開かない。	トランク出力線の結線不良。
	【オプション】スライドドアの車両 CN12の青線と黄／黒線を3秒間短絡する。 (運転席リクエストスイッチを長押しする。)	右スライドドアが開く。	右スライドドアが開かない。	スライドドア出力線の結線不良。
④	【オプション】スライドドアの車両 CN12の青線と黄／黒線を3秒間短絡する。 (助手席リクエストスイッチを長押しする。)	左スライドドアが開く。	左スライドドアが開かない。	左スライドドア出力線の結線不良。

【重要】

動作確認完了後、必ずCN1を抜き、DIPスイッチ7をONにして、CN1を再接続してください。
リクエストスイッチを取り付けない場合は、CN12は抜いておいてください。

【注意】勝手にアンロックやハザードが点滅する場合、CN1を抜き、10秒後に再接続してください。