

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けして下さい。この取付説明書は必ず大切に保管して下さい。

**以下の警告・注意を無視し、取り付けを行った場合、火災・故障・事故の原因となります。当社では一切の責を負いませんのでご注意下さい。**

**また、保証書の内容もよくご確認下さい。当製品の取り付けを行った場合は、保証規定に同意したものとします。**



### 警 告

- 本製品はDC12V専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・故障・事故の原因となります。
- 使用しない線や、ギボシ端子等の金属部分は、必ず絶縁処理を行って下さい。ショートすると、火災・故障・事故の原因となります。
- 本製品の取り付けを行う際は、本説明書や当社Webサイトの資料を参考にし、必ずテスターで確認しながら行って下さい。極性や配線先を間違えた場合、当製品や車両装置が故障したり、火災の原因となる可能性があります。
- 本製品でヘッドライトを直接制御する場合、55W以下のヘッドライトバルブに対応しております。55Wより大きなバルブの場合は、必ずパワーリレーを使用して配線して下さい。パワーリレーを使用しないと、火災・故障・事故の原因となります。
- コントローラやハーネスは、運転の妨げにならない位置にしっかりと固定して下さい。事故の原因となります。
- 本製品は防水ではありません。必ず車内の水のかからない位置に設置して下さい。火災・故障・事故の原因となります。



### 注 意

- 本製品の取り付けや検査等に要した作業費用は、製品の瑕疵の有無に関係なく一切お支払いいたしません。
- 本製品の取り付けは、知識・技術のある方が行って下さい。
- 本製品の取り付けを行う際は、接触不良に注意して配線を行って下さい。接触不良が起きた場合は、ライトが消灯し、事故につながる場合があります。
- 本製品の出力線は、必ずライトスイッチ裏で配線し、バルブには直接配線しないで下さい。
- 配線・絶縁処理が完了するまで、コントローラは接続しないで下さい。
- 本製品のコントローラからハーネスを抜く場合は、必ずコネクタ部分を持って行って下さい。
- 本製品のハーネスは、コネクタがロックするまでしっかりと挿し込んで下さい。

## 2. 製品構成



コントローラ(茶2左)  
1個



CN1 12ピンハーネス  
1セット



CN5 4ピンハーネス  
1セット



CN2 光センサー  
1セット



CN6 オートライトON/OFFスイッチ  
1セット



### 【重要】

当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。  
必ず当社Webサイトの資料に従って配線して下さい。

[http://cepinc.jp/chumon/auto\\_light/haisen\\_h4.html](http://cepinc.jp/chumon/auto_light/haisen_h4.html)

※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。

### 3. 配線方法

CN1 白12ピンコネクタ

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	スマートライト電源。 車両のライトスイッチ裏スマートライトスイッチ線を切断したライトスイッチ側へ接続。
③ 緑	スマートライト出力。 車両のライトスイッチ裏スマートライトスイッチ線を切断した車両側へ接続。
④ 紫	②赤線へ接続。
⑤ 緑／白	接続なし。
⑥ 紫／白	接続なし。
⑦ 白	接続なし。
⑧ 橙	ACC または IG へ接続。
⑨ 茶	接続なし。
⑩ 灰	接続なし。
⑪ 黄	ヘッドライトLOW入力。CN5の紫／白線へ接続。
⑫ 桃	接続なし。

CN5 パワー出力用 4ピンハーネス

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 緑／白	ヘッドライトパワー出力。(55W 以下)
② 緑／白	車両のライトスイッチ裏ロービーム線を切断した車両側へ接続。
③ 紫／白	ヘッドライトパワー出力。(55W 以下)
④ 紫／白	車両のライトスイッチ裏ロービーム線を切断したライトスイッチ側へ接続。

55W 以上のバルブに接続する場合は、必ずパワーリレーを使用して配線して下さい。

CN2 青2ピンコネクタ：光センサーを接続

CN6 白4ピンコネクタ：ON/OFFスイッチを接続


### 4. DIPスイッチの設定方法

コントローラの小窓を開け、中のDIPスイッチで各種設定を変更できます。


設定変更は、必ずコントローラからコネクタを抜いて行って下さい。

通常は、設定しなくても使用できます。

DIPスイッチ	設定項目	ON	OFF
3	ロービーム極性	- (アース)	+( 常時電源)
1・2・4・5・6	未使用		



基本結線図



右のマークを切り取り、CN6 オートライト ON/OFF スイッチ付近に貼って下さい。

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。ご使用前に本説明書を熟読いただき、正しくご使用して下さい。この取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

以下の警告・注意を無視して使用した場合、重傷を負ったり死に至る危険性があります。また、火災・故障・事故の原因にもなります。本製品が原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品して下さい。保証書にも注意事項を記載していますので、必ず、熟読して下さい。

### 警告

- 夜間に本製品が作動中、製品の故障・ヒューズの溶断・配線の接触不良等が起きると、ヘッドライトやテールランプが消え、視界が確保できなり非常に危険な状況になります。その状況になった場合は、直ぐにハイビームに切り替え、視界を確保し、車両を安全な場所に停車させ、取付店舗等へご連絡下さい。
- 本製品の分解・加工・改造は絶対に行わないで下さい。
- 本製品から煙が出たり、異臭・異音がする場合は、車両を停車した上で、本製品の使用を中止し、直ちに電源を抜き、取付店舗へご連絡下さい。
- 本製品でヘッドライトを直接制御する場合、55W以下のヘッドライトバルブに対応しております。55Wより大きなバルブに変更される場合は、必ず取付店舗へご相談下さい。

### 注意

- 本製品の光センサー部分に物を置かないで下さい。誤作動の原因となります。
- 極端に明るい街灯の光に反応して、消灯する場合があります。
- 本製品はライトスイッチをHEADの位置で使用しますので、ディマースイッチを押し込んだ場合（ハイビーム位置）、周囲の明るさやエンジンの始動・停止に関係なくハイビームが点灯します。

当製品を取り付けしたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、一切その責任を負いません。

## 2. 使用方法

### オートライトをONにする

- ACC(IG)をONにして下さい。
- 純正のライトスイッチをHEADにし、オートライトスイッチをON(+)にして下さい。
- 暗くなると自動的にスマートライト → ヘッドライトが順に点灯します。明るくなるとヘッドライト → スマートライトが順に消灯します。




### オートライト機能をOFFにする

- 純正のライトスイッチをOFFにして下さい。またはオートライトスイッチをOFF(○)にして下さい。



### 周囲の明るさに関係なくヘッドライトを点灯させる(車検時等)

- オートライトスイッチをOFF(○)にしておくと、純正の動作になります。



### HIGHビームへの切替

- オートライトON中でもディマースイッチでHIGH/LOWの切替が可能です。

### ライト消し忘れ防止機能

- オートライトがONの状態で、ACC(IG)をOFFにすると自動的にライトが消灯します。
- HIGHビーム時はライトは消灯しません。


### トンネル検知機能

- トンネルのように急激に暗くなった場合は、スマートライトとヘッドライトが同時に点灯します。

### 3. 設定方法

#### 感度(ライトが点灯する明るさ)を変更する

- ライトスイッチが HEAD の位置で、ACC(IG)OFF 時に、オートライトスイッチを ON の状態から OFF→ON(1回)→OFF→ON(2回)→OFF→ON(3回)を3秒以内に行って下さい。車両のスマートライトが点滅し、設定が変更されます。
- スマートライトが点滅した回数でどの設定に変更されたかが分かります。
- 設定は、「やや暗い」→「暗い」→「明るい」→「やや明るい」→ …の順に切り替わります。



### 動作確認方法

配線検査は、初期設定のまま確認して下さい。

手動でセンサーを覆って検査を行う場合、トンネル検知機能によりスマートライトとヘッドライトが同時に点灯することがあります。

	手 順	正 常	異 常	原因・備考
1	ライトスイッチを SMALL にする。	スマートライトが点灯する。 → 2へ。	リレーの「カチッ」という音もしない。	①黒線、②赤線の結線不良。
			スマートライトが点灯しない。	③緑線、④紫線の結線不良。
2	ライトスイッチを HEAD にする。(オートライトスイッチ OFF)	ヘッドライトが点灯する。 → 3へ。	リレーの「カチッ」という音もしない。	⑪黄線の結線不良。
			ヘッドライトが点灯しない。	CN5の緑／白線、紫／白線の結線不良。
3	ライトスイッチを HEAD にする。(オートライトスイッチ ON)	ヘッドライトが消灯する。 → 4へ。	ヘッドライトが消灯しない。	オートライトスイッチが ON になっていない。
4	3の状態で ACC(IG)を ON にし、光センサーを徐々に手で覆う。	スマートライトとヘッドライトが点灯する。 → 3へ。	全く反応しない。	⑧橙線の結線不良。
			明るい状態でもスマートライトとヘッドライトが点灯している。	光センサーが接続されていません。
5	オートライトを使用する。		スマートライトやヘッドライトが点灯するタイミングが遅い(早い)。	オートライトの感度の設定を行って下さい。