

# ブザーアンサーバックキット取付説明書(サイレント機能付き)(Ver1.1)

101203

この度は、ブザーアンサーバックキット(サイレント機能付き)をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。

**取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。**

## 基本キット製品構成

- ・コントローラー(黄2L) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット
- ・ブザー 1個
- ・取付説明書 1枚

## 商品説明

純正キーレス(後付けキーレス含む)でロックまたはアンロックするとブザー音でアンサーバックします。

## 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	常時電源の+へ接続。
青	接続しない。
緑	ブザーの赤線へ接続。
紫	赤線へ接続。
青/白 緑/白 紫/白	接続しない。
茶	運転席ドアロックモーターのロック側へ接続。(ロック時一瞬+12Vが出る線)
灰	運転席ドアロックモーターのアンロック側へ接続。(アンロック時一瞬+12Vが出る線)
黄	ACCまたはIGへ接続。
注意事項	ロック・アンロック線の接続を逆にして、それぞれのブザー・アンサーバック回数を逆にすることも可能です。 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基板内ジャンパー設定について。(ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください)

J P 1: ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けるとロック時のアンサーバック回数が1回に、外すと2回になります。

J P 2: ジャンパーターミナルを付けるとアンロック時のアンサーバック回数が2回に、外すと3回になります。

J P 3: ジャンパーターミナルを付けるとアンサーバック音長(ピー・ピー)が長くなり、外すと短くなります。

**設定は、カプラーや挿す前に行ってください。動作中(コネクターが挿さった状態)は設定変更できません。**

## 操作方法

### (1) 通常操作

- ・アンロック状態でロックボタンを押します。設定された回数でアンサーバックします。
- ・ロック状態でアンロックボタンを押します。設定された回数でアンサーバックします。

### (2) サイレントモード操作

- ・ロック中にサウンドアンサーバックせずにアンロックする場合  
  ロック状態で、まずロックボタンを押します。(この時はアンサーバックしません。) 3秒以内にアンロックボタンを押します。アンサーバックせずにアンロックします。
- ・アンロック中にサウンドアンサーバックせずにロックする場合  
  アンロック状態で、まずアンロックボタンを押します。(この時はアンサーバックしません。) 3秒以内にロックボタンを押します。アンサーバックせずにロックします。

## サイレント機能の設定方法

ACCのオン・オフでサイレント機能有効のオン・オフが可能です。(出荷時有効)

### 操作方法

1. ACCをオンにする。
2. ACCのオフ オン(1回) オフ オン(2回) オフ オン(3回)を3秒以内に行う。
3. 前設定が有効であれば、サウンドが「ピー」と1回鳴り、無効に設定され、設定は終了します。
- 前設定が無効であれば、サウンドが「ピーピー」と2回鳴り、有効に設定され、設定は終了します。

## 基本結線図

配線するときは必ず11ピンのコネクターを抜いて作業してください。

●は、接続を表す。

