


抵抗モジュールの接続方法

ロック側に抵抗が入っている場合

・10Pハーネスの緑/白線に抵抗モジュールを入れて、車両のロック・アンロック共通線に接続してください。



アンロック側に抵抗が入っている場合

・10Pハーネスの緑線に抵抗モジュールを入れて、車両のロック・アンロック共通線に接続してください。

